

Le soluzioni costruttive implementate sulle perforatrici alla luce delle novità introdotte dalla EN 16228

Milano, 2 dicembre 2015

Ing. Paolo Dinale



UCoMESA

Unione costruttori macchine edili,
stradali, minerarie ed affini

Federata



ANIMA®



FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA



Il **13 febbraio 2015** è stato pubblicato un nuovo elenco delle norme armonizzate comprendente la serie delle **EN 16228**, che sono entrate in vigore lo stesso giorno, nello stesso tempo le EN 791 e EN 996 non forniscono più la presunzione di conformità.






La serie delle norme **EN 16228**: Attrezzature per perforazioni e fondazioni è costituita da sette parti.

| | |
|----------------|--|
| Parte 1 | Prescrizioni generali |
| Parte 2 | Perforatrici mobili per lavori di ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva |
| Parte 3 | Attrezzature per perforazione orizzontale direzionata (HDD) |
| Parte 4 | Attrezzature per fondazioni |
| Parte 5 | Attrezzature per diaframmi |
| Parte 6 | Attrezzature per jetting, cementazione e iniezione |
| Parte 7 | Attrezzature ausiliarie intercambiabili |



La nuova norma ha introdotto molte novità per le quali i costruttori hanno dovuto attuare molteplici soluzioni, spesso non evidenti sulle macchine, ma che hanno richiesto considerevoli ore di sviluppo e di implementazione:





- **Nuovi requisiti per i calcoli strutturali**
- **Verifiche di stabilità più approfondite**
- **Sistemi di accesso alla macchina in tutte le condizioni operative**
- **Limitatori di movimento**
- **Migliorie per la visibilità operatore dalla cabina**
- **Nuovi test per la messa in servizio**





- Maggiore sicurezza funzionale dei sistemi di comando


- Garantire affidabilità dei sistemi di comando legati alla sicurezza.
- Attenzione alla scelta dei componenti e analisi della catena di comando.
- Raggiungimento di un determinato livello di PL






- Protezioni degli elementi mobili coinvolti nel processo operativo

- Lo scopo di tali protezioni è minimizzare il pericolo quando è necessario accedere nella zona di perforazione:
 - *Uso di ripari fissi o interbloccati.*
 - *Movimenti a velocità ridotta, quando il riparo è aperto.*
 - *Modalità ridotta azionabile con interruttore a chiave removibile.*
 - *Comando ad azione mantenuta.*
- Costruzione dei ripari tale da tener conto di tutte le condizioni, di tutte le inclinazioni e della necessità di lavorare in spazi ristretti.







5.23.2.1 *Quando è prevedibile l'accesso alle parti in movimento... durante il funzionamento normale del macchinario, si devono selezionare mezzi di protezione tra i seguenti:*



Ripari fissi o mobili
interbloccati



Dispositivi
sensibili




Combinazione
delle due



Il punto della norma che ha maggiormente impegnato i costruttori è stato la protezione degli elementi mobili coinvolti nel processo operativo, applicabile principalmente alle macchine di «piccola perforazione». Tale modifica ha cambiato il modo di utilizzare la macchina con impatto anche per gli utilizzatori.

A seguito di queste modifiche molto impattanti i costruttori affiliati UCoMESA si sono incontrati per discutere e definire una linea comune.

L'oggetto di questo intervento è illustrare lo stato dell'arte per quanto riguarda l'applicazione dei ripari e la protezione degli elementi mobili coinvolti nel processo operativo.






Attualmente i costruttori si sono indirizzati sulla scelta di protezioni meccaniche perché è difficile trovare sistemi alternativi capaci di garantire lo stesso livello di protezione delle barriere fisiche.





Sistemi di rilevamento elettronici sono attualmente allo studio, ma gli ambienti di lavoro dove normalmente le macchine perforatrici operano (polvere, fango, cemento, acqua, ecc.) ne rende difficoltosa la messa in servizio.



Confronto fra ciclo di lavoro



La fase con maggiori differenze è quella di cambio utensile dove è necessaria la presenza di due operatori; uno dovrà presidiare la postazione di comando mentre il sottomacchina o aiutante dovrà eseguire le operazioni sul fronte della macchina.

| Funzione | UNI EN 791 | UNI EN 16228 |
|---|--|--|
| Stop avanzamento e rotazione | Operatore alla postazione di comando | Operatore alla postazione di comando o Apertura barriere interbloccata |
| Sistemi di sicurezza durante la fase di sostituzione utensile | Dispositivi sensibili (funi) | Consenso funzionamento |
| | | Dispositivi sensibili (funi) |
| Velocità funzionamento macchina | Piena velocità sia in avanzamento che in rotazione | Ridotta, 30 rpm e 15 m/min a riparo aperto |
| | | Comandi hold-to-run |
| Ripristino normale funzionalità | Operatore alla postazione di comando | Chiusura barriera e riarmo |
| | | Operatore alla postazione di comando |



Le principali caratteristiche dimensionali della protezione richiesta dalla normativa sono le seguenti:

Dimensioni e altezze di riferimento

- **Parte inferiore**


max 500 mm dal suolo/piano di lavoro

oppure

max 200 mm dalla morsa superiore

- **Parte superiore**







min 1600 mm dal suolo/piano di lavoro



Caratteristiche costruttive della protezione












La normativa richiede: EN UNI 16228-2 5.5 «... il livello superiore del riparo deve impedire l'accesso accidentale agli organi in movimento fino a **1 600 mm** dal livello dal suolo...»,
le condizioni di lavoro possono essere diverse per la stessa macchina.....



Caratteristiche costruttive della protezione




| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| Analisi geotecniche | Carotaggio |  | | |
| | Perforazione | | | |
| Perforazione di pozzi | Pozzi |  |  | Lunghezza limitata |
| | Geotermia | | | |
| Perforazione di fondamenta | Sottomurazioni |  | | Apertura Manuale o Apertura semi-automatica |
| | Consolidamenti | | | |
| Perforazione per cementazione | Cementazione |  | | Specifica / Lunghezza per tutta la corsa |
| | Cementazione di gallerie | | | |
| Stabilizzazione della pendenza | Ancoraggi di tiranti |  |  | Lunghezza per tutta la corsa |
| | Chiodature | | | |
| Drenaggi | Pozzi drenanti |  |  | Lunghezza per tutta la corsa |
| | Drenaggi | | | |


Apertura manuale



Apertura Manuale



Apertura Manuale





Apertura Manuale: particolari costruttivi




Apertura semi-automatica






Apertura semi-automatica



Apertura semi-automatica



Apertura semi-automatica






Quando la protezione viene aperta, in modo manuale o mediante comando, le funzioni di **avanzamento e rotazione** si arrestano.

Queste funzioni possono essere ripristinate solo in **modalità ridotta** fintantoché la protezione rimane aperta:

- Rotazione testa max **30 giri/min**
- Movimento tiro/spinta max **15 m/min**
- Leve/pulsanti per rotazione e movimento tiro/spinta ad **azione mantenuta** (hold-to-run)



Caratteristiche costruttive della protezione



All'apertura della protezione un sensore elettrico blocca movimenti pericolosi di rotazione e movimento tiro/spinta

Esempi di sensori atti a sorvegliare l'apertura della protezione

Rotativi



Caratteristiche costruttive della protezione



Esempi di sensori atti a sorvegliare l'apertura della protezione

RF-ID e Magnetici codificati



Esempi di sensori atti a sorvegliare l'apertura della protezione

Interblocco



Parte di asta esterna



Competenza del datore di lavoro e NON del costruttore della macchina

Caratteristiche di utilizzo



Una volta completata la fase di carico/scarico aste ed aver ripristinato la protezione, l'operatore agisce su un pulsante situato sul pannello di comando o sul radiocomando per riprendere la normale funzionalità.

Pannello di comando















Radiocomando



5.23.2.2.5 «Quando il fabbricante prevede circostanze in cui applicazioni/posizioni/orientamenti specifici non consentano l'utilizzo di ripari (per esempio spazi confinati, aree di lavoro limitate, lavoro in prossimità di ostacoli o strutture), deve essere installata una modalità speciale di protezione per operare senza ripari»



Modalità speciale




Modalità speciale




Per questo, la normativa prevede la possibilità di attivare la **modalità speciale**, la quale permette di disattivare completamente o parzialmente la protezione per eseguire il lavoro nelle normali condizioni operative, ma con ulteriori prescrizioni di sicurezza:


- attivazione con interruttore modale bloccabile





- *dispositivi sensibili di sicurezza aggiuntivi*



- *sensore che attivi automaticamente la modalità ridotta per cambio utensile al fine di evitare l'aggiunta o la rimozione di utensili a piena velocità.*



- *La modalità non deve essere consentita se l'operatore nella stazione di comando o che utilizza un comando a distanza ha la possibilità di raggiungere le parti in movimento*



Segnalazione



Per segnalare le differenti modalità di funzionamento i costruttori hanno implementato sistemi visivi con lampeggianti che, a seconda della funzione attivata, segnalano con un colore diverso lo stato della macchina.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



UCoMESA

Unione costruttori macchine edili,
stradali, minerarie ed affini

Federata



ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA